

■ポータブルナビゲーション／簡単セットアップガイド (ご使用前に必ずお読みください)

<車に取り付けてみましょう！ 簡単設置1・2・3>

1. 台座をダッシュボード等に貼り付けます。下記にご注意して貼り付けてください。

* 運転の支障にならないこと

* 視界を遮らないこと

* エアバッグの動作に支障がないこと



①同梱の両面シールを台座側に貼ります



②赤い面を剥がします



③ダッシュボード等に貼り付けます

* 貼り直しをすると吸着力が落ちます。設置場所をよく考え場所を選んでから貼り付けてください。貼り直しなどで吸着力が落ちた場合は市販の強力両面テープを代用してください。

2. マウントを台座に固定させ、本体を取り付けます。



① マウント吸盤部分を台座の上に載せます。

(吸盤がしっかり吸着するように台座の中心部に合わせます)

② マウントの吸盤固定レバーを倒して台座にマウントを固定します。

③ 本体裏側のマウント取付けレールとマウント側の設置用金具の位置を合わせ、レール部に金具をスライドさせながら挿し込みます。

(マウント側の本体固定用ギアを緩めて金具とギアの間に隙間がある状態でレールと設置します)

④ 本体固定ギアで本体とマウントを固定した後、位置調整ギアで本体の設置角度を調整します。

(各ギアをしっかり固定してください)

ご注意) 本書は多機種で共用している為、お手持ちの製品と掲載画像とでは、パーツ形状などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

■ポータブルナビゲーション／簡単セットアップガイド（ご使用前に必ずお読みください）

<現在地を表示させて自宅を登録しましょう>

- ①自宅駐車場（空の開けた屋外※）で、本体メニュー「ナビゲーション」をタッチすると警告画面の後、約1～3分くらいで現在地地図が表示されます。
*5分以上経過してもなお現在地の地図が表示されない場合は、メニューの「情報」より「GPS情報」を選び、受信状況を確認してください。
※空の開けた屋外以外の場所（室内・地下など）で操作をしてもGPSが受信できず現在地地図が表示されない場合があります
- ②現在地図表示後、画面右下の「クイック」をタッチし、「地点登録」を選んでタッチします。
- ③地点登録が表示されますので、「自宅」をタッチして登録します。

<目的地までのルート表示を確認しましょう>

（目的地を「住所検索」する場合）


空の開けた屋外で、これからドライブで向かう目的地をメニューの「地点検索」から「住所」を選んでタッチし、都道府県→市区町村（番地）を入力すると地図が表示されます。画面地図上の目的地点をタッチして地点を決定した後、「ルート検索」をタッチすると目的地までのルートを計算し、現在地から目的地までの道順を橙色で表示します。

（現在地取得前に、目的地だけを入力しルート検索を行うと、出発地は前回の出発地点からの道順を表示します。ただし、気にせずにナビをスタートし走行を開始してGPS情報が取得できれば、ルートを自動で再計算して正しい案内を開始します）

（目的地を「名称検索」する場合）


「地点検索」から「名称」を選んでタッチし、名称の一部を入力して「決定」をタッチすると検索結果を表示します。

<ワンセグテレビを視聴してみましょう>

- ①メイン画面左下の「TV」をタッチし、警告画面を確認した後、次の画面左側「（スパナ）」のマークをタッチして設定画面を表示後、地域はALLのまま「スキャン」をタッチします。

必ず見晴らしのよい開けた場所で、スキャンを実行してください。

- 本体ロットアンテナを使用する場合は、アンテナをしっかり伸ばした状態にしてください。
- 付属の外付けアンテナを使用する場合は、ロットアンテナを本体に格納した状態で、写真のように本体背面のコネクター部にしっかりと挿し込んでください。



- ②受信可能な放送局一覧が表示されます。必要な放送局の表示がない場合は、何度かスキャンを繰り返してください。
- ③放送局一覧表示が正しく表示されましたら、「適用」ボタンをタッチして、放送チャンネルを記憶させてください。
- ④ワンセグテレビメニュー左上から3つ目のマークで、受信放送局の番組一覧を確認することができます。（EPG 電子番組表）

ご注意）本書は多機種で共用している為、お手持ちの製品と掲載画像とでは、パーツ形状などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。